
オーバースライディングドア電動式

取扱説明書



ご使用の皆様へ



この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 わからないことや不具合が生じた時にはもう一度ご覧ください。 また、いつでも使用できるように大切に保管してください。

建設会社、お施主様へ

この取扱説明書をご使用になる方へ必ずお渡しください。

文化シヤッター

● お問合せは

S 2 0 0

95.7.1-00-J

(E) (A)

▲ 安全にお使いいただくために

● このシャッターのご使用前に「ご使用上の注意」をよく読み、理解してから使用してください。

- 長期間正常な使用ができるように、「定期点検契約」を結んでいただくよう お願いいたします。
- 安全にご使用いただくために特に大切な「お知らせ」には、本取扱説明書では次のようなシンボルマークとシグナル用語で危険のレベル分けをしています。

A 危険

取扱いを誤った場合に、使用者または不特定多数の第三者が、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが 想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合(高度な危険を含む)。


企警告

取扱いを誤った場合に、使用者または不特定多数の第三者が、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが 想定される場合。

A 注意

取扱いを誤った場合に、使用者または不特定多数の第三者が、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

本文では以下のように使用します。



「シグナル用語」に続くしたがうべき指示を十分守らないと、人身事故につながることになります。

● 上記以外の「お知らせ」には次のようなシグナル用語を使用しています。

注記

取扱いを誤った場合に、本製品に故障が発生したり、性能が発揮できないことが想定される場合。

はじめに

- この取扱説明書は、実際に「オーバースライディングドア電動式」をご使用になる方 (管理者・オーナー)のために使用方法を説明したものです。
- 最初に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、「オーバースライディングドア電動式」を ご使用ください。
- 経験者の方でも、少しでも不確かな点がありましたら、この取扱説明書をよくお読みのうえ、確かめてから「オーバースライディングドア電動式」をご使用ください。


1.	▲ ご使用上の注意2警告および注意ラベルについて2ご使用上の注意3非常時(停電時)操作の注意6オプション使用上の注意6スライド中柱6
2.	製品の概要7本体の名称とそのはたらき7電動ホイスト式/電動トロリー式7オプションの名称とそのはたらき8スライド中柱8製品仕様8製品本体8
3.	ご使用方法9通常時の使い方9電動ホイスト式/電動トロリー式9非常時(停電時)の使い方13電動ホイスト式/電動トロリー式13オプションの使い方17スライド中柱17
4.	お手入れ方法20
5.	点検21日常点検21定期点検22点検実施回数の目安22定期点検契約について22
6.	故障かなと思ったら
7.	修理のご案内 24

1. A ご使用上の注意

- この章に記載されている内容をよくお読みのうえ「オーバースライディングドア電動式」 をご使用ください。
- この取扱説明書は必要なときに、いつでも取り出してお読みいただけるよう大切に保管 してください。
- ●「オーバースライディングドア電動式」に貼付されている警告ラベルと、この取扱説明書 に表示されているすべての注意および指示に必ず従ってください。

警告ラベルについて

● 本製品には、危険と安全に関する警告情報を記載した、以下の警告ラベルを貼付または 添付しています。警告ラベルの指示には必ず従ってください。




● 警告ラベルが汚れたり、はがれたりした場合は、最寄りの文化シャッター営業所までご 連絡ください。

ZGEEDE


通常時の注意

次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らない 次の電子学校ですり、CCEMへんです。 ここでは、 ここと人身事故や重大事故につながる場合があります。



オーバースライディングドアの分解・改造は絶 対にしないでください。


分解・改造が原因で、生命にかかわる事故にな る場合があります。内部点検、調整修理は24 ページに記載してある文化シャッターサービス にご依頼ください。



以下の現象が起きたときは、ただちに使用を止 め、24ページに記載してある文化シヤッター サービスに修理を依頼してください。


そのまま使用すると、生命にかかわる事故にな る場合があります。

- ·パネルの動きがおかしいとき
- ・異常音がしたとき



押しボタンスイッチには水をかけたりしないで ください。

漏電のため、オーバースライディングドアが勝 手に動き出しはさまれたり、感電したりして、 生命にかかわる事故になる場合があります。



オーバースライディングドアの下やその付近で 子供を遊ばせないでください。


思わぬ大けがをする場合があります。



パネルの横のワイヤーには手を触れないでくだ


思わぬけがをする場合があります。

萄女☆ 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと
人身事故や重大事故につながる場合があります。




パネルに登ったり、ヒンジ・ローラー・レール に手を触れないでください。

突然動きだし、思わぬけがをする場合がありま đ,




オーバースライディングドアが動いているとき に人や車の出入りはしないでください。 パネルにはさまれて、生命にかかわる事故にな る場合があります。




動いているオーバースライディングドアに手を かけたり、手で止めたり、ぶらさがったりしな いでください。

パネルに挟まれて生命にかかわる事故になる場 合があります。



電動ホイスト式の場合、パネル降下中に「開し のボタンを押しても、パネルは上昇しません。 思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。 パネル降下中に、上昇させたい場合は「停」の ボタンを押した後、「開」のボタンを押してく ださい。




子供には、押しボタンスイッチを操作させない でください。


誤ってはさまれたり、思わぬ大けがをする場合 があります。



巻女仕 次の警告事項を守ってご使用ください。警告事項を守らないと 人身事故や重大事故につながる場合があります。




オーバースライディングドアを使用しない場合 は、押しボタンスイッチに鍵をかけてくだ さい。



オーバースライディングドアが動いている間は、 オーバースライディングドアのそばを離れず、 目を離さないようにしてください。第三者がは さまれて生命にかかわる事故になる場合があり ます。




次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないと けがや事故につながる恐れがあります。



オーバースライディングドアは完全に開いてか ら通行してください。

途中で止めると頭をぶつけたり、車に傷をつけ たりする恐れがあります。



少なくとも 1ヶ月に 1回は開閉してください。 長期間使用しないと開閉不良を起こす恐れがあ ります。

2. 製品の概要

非常時 (停電時) 操作の注意

注意 次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

停電など非常時に手動操作に切り替えた場合、必ず電動操作にもどしてください。 手動操作のままにしておくと、鍵がかからないので盗難の恐れがあります。

オプンョン健用上の注意

スライド中柱



萄を仕 次の警告事項を守ってご使用ください。警告を守らないと人 **ラ** 身事故や重大事故につながる場合があります。


スライド中柱は確実に固定してください。

固定が不完全だと開閉中にパネルがひっかかったり、強風時に中柱が外れることがあ り、生命にかかわる事故になる場合があります。

地盤沈下地域は時間の経過とともに取付寸法が変化します。確実に固定できない場合 は24ページに記載してある文化シヤッターサービスまでご連絡ください。




本 注意 次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないと けがや事故につながる恐れがあります。




スライド中柱は、垂直にした状態で軽く押すよ うに移動させてください。また移動中は周りに ぶつけないようご注意ください。 思わぬけがや事故になる恐れがあります。

本体の名称とそのはたらき

電動ホイスト式 (BSH-1/2)




電動トロリー式 (WK-100/BST-1/2)



オプションの名称とそのはたらき

スライド中柱



Alt is

製品本体

周囲温度	-10°C~40°C (凍結は除く)	
周囲湿度	RH85%以下	
特殊条件	沿岸部、化学工場などの腐食性環境および 粉塵発生環境は除く。	

3. ご使用方法

通常時の使い方

2ページの「ご使用上の注意」の警告事項を守ってご使用くだ あります。

電動ホイスト式 (BSH-1/2) /電動トロリー式 (BST-1/2)

注記


「開」と「閉」のボタンは絶対同時に押さないでください。故障の原 因となります。

鍵を差し込み右にまわします。



フタをあけます。

上昇させるときは、「開」ボタ ンを押します。








- 完全にパネルが止まったことを確認し、フタをしめます。
- 望を左にまわし、ぬきます。
- フタがロックされているか確認します。
- 鍵を大切に保管します。

電動トロリー式 (WK-100)














- 完全にパネルが止まったことを確認し、フタをしめます。
- 鍵を左にまわし、ぬきます。
- フタがロックされているか確認します。
- 鍵を大切に保管します。

非常時(停電時)の使い方

A 注意

2ページに「ご使用上の注意」の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

注記

- 停電時など非常時以外はご使用しないでください。
- パネルの下に、人や物がないことを確認してからご使用ください。


豊助ホイスト式 (BSH-1/2)

注記


- 手動操作時に、パネルを直接手で操作しないでください。 必ず手動チェーンにて操作してください。
- パネルを開口以上に絶対上げないでください。

電動→手動)


切替ワイヤーの手動プレート を引きます。




手動チェーンをチェーンフックからはずします。




手動チェーンをゆっくりと引いて開閉します。



(手動→電動)





電動トロリー式 (BST-1/2)

(電動→手動)


フック棒の先を手動切り換え リングにかけます。

手動切り換えリングを斜め下 に引っ張ります。 カムレバーを下げ、手動の位 置にします。 電動の位置 手動の位置



(手動→電動)

フック棒の先を手動切り換え リングにかけます。



手動切り換えリングを斜め下 に引っ張ります。 カムレバーを下げ、電動の位 置にします。 チェーンフック 手動の位置

パネルを手動でゆっくり動か し、カムレバーが確実に噛み 合うことを確認します。




パネルが手動で動かないことを確認します。


ご使用方法

(電動→手動)

開放ロープ(赤)を下へ引っ 張り、結合レバーを垂直位置 にします。




パネルが手動で動くことを確 認します。



(手動→電動)

開放ロープ(赤)を下に引っ 張り、結合レバーを水平位置 にします。



パネルを手動で動かしトロ リーを移動させ、チェーン接 続金物に結合させます。



パネルが手動で動かないことを確認します。

オプションの優い方

スライド中柱の使い方




2ページの「ご使用上の注意」の警告事項を守って使用してく ださい。警告事項を守らないと人身事故や重大事故になる場合 があります。

注记


スライド中柱を動かす前に、シャッターがスライド中柱上部より上 に開いているかを確認してください。

(収納方法)

パネルをスライド中柱の上ま で開けます。



片手で操作レバーを握り、も う片方の手でガイドレールを 支えます。



操作レバーを図の状態まで ゆっくり持ち上げます。 (スライド中柱が全体に 20mm~30mm下がります。)



操作レバーを完全に垂直にな るまで持ち上げます。



スライド中柱を収納方向へ移動させます。

設置方法

スライド中柱を静かに側方から引き出し、中央のストッパーに当たるまで移動 し止めます。

片手で操作レバーを握り、も う片方の手でガイドレールを 支えます。



操作レバーをゆっくり下げて、 昇降ボックスを受け板にセッ トします。

レール内に安全ピンが出てい

ることを確認します。





パネルを閉めます。

パネルに雨等により泥、ほこり等が付着します と錆の発生を早め、美観上からも好ましくあり ませんので、汚れのひどい時はぬれた布等で汚

れを落とした後、かたくしぼった布等で水分を

ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のもの が付着しますと、塗装がはげたり光沢が失われ

ることがありますのでご使用しないでくださ

ふきとってください。

U.

スライド中柱付きの場合は、受け板部分に泥などが入りますと、昇降ボックスがセッ

トしにくくなりますので泥を排出してください。

日常点検で不具合を発見したら、ただちに使用を止め24ペー ジに記載してある文化シャッターサービスまでご連絡してくだ

警告ラベルの脱落、破れ、はがれなどの破損がないかお確かめください。読め なかったり、正しく貼られていなかったり、破損していたりしたら、新しいラ ベルと交換してください。

オーバースライディングドアの開閉状態について以下の事項をご確認ください。

- ・パネルが左右に大きく傾いていないこと。
- ・今までと違った異音がしないこと。
- ・今までと違った振動がしないこと。
- ・外観に使用上有害な変形がないこと。
- ・上限下限で停止すること。
- ・停止してからパネルが滑り降りないこと。

オーバースライディングドア降下ライン上に、商品・ショーケースなどの物が ないこと。

押しボタンスイッチの操作は容易に行える状態にあること。

●「オーバースライディングドア電動式」の安全性を維持するためには定期点検が必要です。



定期点検は、必ず行ってください。適切な定期点検を行わない と、人身事故や重大事故につながるが場合があります。専門 メーカに定期点検作業をご依頼ください。専門メーカ以外の点 検は、人身事故や重大事故につながる場合があります。

点検実施回数の目安

● オーバースライディングドアの点検回数は、多いにこしたことはありませんが、だいた いの目安は下表のようになります。

一日当たり開閉頻度	定期点検回数(年)
1~40	2
5回以上	打ち合わせによる

● 実際には、オーバースライディングドアの大きさ、経過年数、使用条件および用途によ り点検回数は異なりますので、24ページに記載してある文化シャッターサービスにお問 い合わせください。

定期点検契約について

● 文化シャッターサービス株式会社にて「定期点検契約」を結んでいただくと年に1~2 回の定期点検を実施します。詳しくは、24ページに記載してある文化シャッターサービ スにお問い合わせください。

6. 故障かなと思ったら

製品水体

状 況	原因	対 処
押しボタンを押しても シャッター動かない。	シャッターの元電源(一次側 電源)が切れている。	シャッターの元電源を入 れてください。
シャッター開閉時の異常音。 シャッターがスムーズ に動作しない。	ただちに使用を中止して、24 ページに記載してある 文化シヤッターサービスに連絡してください。	

● 対処しても動かない場合、または、上記にあてはまらない場合には、24ページに記載し てある文化シャッターサービスにご連絡ください。

7. 修理のご案内

